

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE POLDECOR



ETAPA 1 - PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

1. Retirar as peças soltas e limpar e enxaguar a superfície.
2. Encher as fissuras e deixe secá-las. Aplique duas de mão de primário. (recomendado: GRUNT PolDecor, CERESIT CN94 ou GRUNTOMAL).
3. Para melhorar a aderência e o desempenho do papel de parede e facilitar a sua aplicação, poderá acrescentar areia fina ao substrato.
4. O papel de parede PolDecor só deve ser aplicado depois de passadas pelo menos 24 horas desde a aplicação da última de mão do primário.



ETAPA 2 - PREPARAÇÃO DO PRODUTO

1. Verter a quantidade certa de água morna para um alguidar de plástico. Para os padrões finos (tipos **9, 13/1, 13/2, 17, 18, 20 a 25 e 31**) usar cerca de **4 litros de água** por saco. Todos os outros tipos, use cerca de **6 litros por saco de produto**.
2. Verter o Glitter se fôr o caso.
3. Despejar o papel de parede PolDecor.
4. Misturar à mão. A massa resultante deve ficar uniforme, densa e sem grumos. A sua consistência devem assemelhar-se a carne moída. Quando a massa aparentar estar demasiado densa, deverá adicionar pequenas quantidades de água gradualmente.
5. Deixar repousar durante **5 horas** e misturar novamente imediatamente antes de aplicar.
6. Aplicar o papel de parede PolDecor com uma das nossas palustas plásticas.
7. Mantenha o local arejado, com circulação de ar. Se possível recorrer a desumidificadores, ar condicionado, ventoinhas ou fontes de calor para promover a secagem rápida das paredes. Deverá secar em 48h.
8. Deve-se fazer um revestimento de parede um parede inteira, de uma só vez.



ETAPA 3 - APLICAÇÃO DE TESTE (sugestão)

1. Um pacote de papel de parede PolDecor é suficiente para 3,3 m².
2. Para atingir a espessura correcta do material, recomenda-se a realização de um teste de simulação de um saco de papel de parede PolDecor sobre uma superfície de 3,3 m². Por exemplo, cobrir uma área de 2,5m x 1,32 m.
3. Este teste irá mostrar-lhe como aplicar o papel de parede com a grossura certa para evitar uma situação em que o material seja insuficiente para a área total.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE POLDECOR



ETAPA 4 - APLICAÇÃO

1. O papel de parede PolDecor é aplicado com uma palustra de plástico. As sandálias devem ser lixadas.
2. A palustra deve ser colocada paralelamente à parede, ligeiramente inclinada de um lado, distribuindo o material para a sua parte central, não realizar movimentos esféricos. Após cada movimento, esticar suavemente o produto, paralelamente à parede e em todas as direções.
3. Ao longo dos bordos do tecto, portas, janelas e esquinas, aplicar material a partir do bordo da parede.
4. Em superfícies irregulares, o material pode ser aplicado directamente com a palma da mão.



ETAPA 5 - PÓS APLICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL

1. Nas salas onde colocamos papel de parede PolDecor, deve ser aberta uma janela para secar, enquanto a água se vai evaporando.
2. Usar um ventilador para melhorar a circulação de ar e/ou desumidificadores, ar condicionado, ventoinhas ou fontes de calor para promover a secagem rápida.
3. Espalhe o produto que sobrou numa superfície absorvente (por exemplo em cima de um cartão sem tinta e promova a sua secagem da mesma forma).
4. Depois de seco, guarde o produto que secou no seu saco original.



ATENÇÃO:

O Papel de Parede Líquido PolDecor é feito de ingredientes naturais. Há a possibilidade de uma ligeira diferença em tonalidades de papel de parede de diferentes lotes.

ECOWALL

Importador e distribuidor exclusivo do papel de parede líquido PolDecor em Portugal
(traduzido e adaptado das instruções originais em Inglês)

www.ecowall.pt | www.poldecor.com